



1 Наденьте уплотняющую втулку на трубу таким образом, чтобы край конца трубы соприкасался с центральным упором прокладки.



2 Оттяните назад свободную половину втулки на край трубы.



3 Вставьте конец второй трубы в таком образом, чтобы он соприкасался с центральным упором прокладки и разверните половину манжеты обратно.



4 Разместите стальную пластину поверх уплотнительной прокладки.



5 Поочередно и равномерно затяните оба зажимных винта. Во избежание возможной деформации направляющие пластины и пластины с резьбовыми отверстиями должны быть совмещены параллельно.



- 1 Болт с шестигранной головкой с прорезью
- 2 Направляющая пластина
- 3 Пластина с резьбовыми отверстиями
- 4 Кольцо
- 5 Уплотняющая втулка

**NORMA  
CONNECT**

NORMA  
CONNECT