



1 Надеть соединитель CONFIX-MULTIQUICK на чугунную трубу и затянуть червячный хомут.



2 Затем разрежьте закрытую сторону соединения ножом или укоротите до соответствующего наружного диаметра соединительной трубы.



3 Надеть второй червячный хомут на подключаемую трубу и вставить ее в отверстие. Переместить червячный хомут на соединитель CONFIX-MULTIQUICK и затянуть.

Во избежании повреждения соединителя, фиксирующие червячные хомуты должны затягиваться исключительно в ручную

ВНИМАНИЕ:

подключаемая труба должна быть закреплена, для предотвращения разрыва под воздействием внутреннего давления!



1 Корпус

2 Червячный хомут