



1 Наденьте хомут на трубу таким образом, чтобы конец трубы соприкасался с центральным внутренним упором уплотняющей втулки.



2 Вставьте вторую трубу в хомут до соприкосновения ее конца с центральным упором уплотняющей втулки.



3 Затяните винт до положения «нулевой зазор» с помощью гаечного ключа или электрического гайковерта.

Соединительный хомут Rapid диаметром от 50 до 200 мм разработан для полного затягивания, что избавляет от необходимости проверять момент затяжки.



- 1** Болт с внутренним шестигранником и шайбой
- 2** Квадратная гайка
- 3** Зажимной элемент
- 4** Кольцо
- 5** Уплотняющая втулка

NORMA CONNECT